MONOPRICE®

Auriculares

Adentro de Oído con aptX® NFC, y Micrófono Integrado

PID 11534 / 11535

Manual de Usuario

1. Iniciar Aquí

Los siguientes artículos están incluido:

1 x Auriculares Adentro de Oído
1 x Par de remplazable auriculares
1 x Cable de Carga MicroUSB
1 x Manual de Usuario

Repuesto auriculares



Cable de MicroUSB

2. Conexiones y Controles





3. Operación Básica

Ajuste de Volumen
Pulse el Volumen + y botón de Volumen – para subir o bajar el nivel de volumen. Va a escuchar un “Bip” cuando llegué a su nivel máximo o mínimo.

Indicador de LED y Voces Rápido

Acción	Estado LED	Voces Rápidos y Alertas
Prendido	Azul Solido por 2 segundos	Prendido
Apagado	Solido Rojo por 2 segundos	Apagado
Par	Parpadea Rojo y Verde por alternativo	Par

Acción	Estado LED	Voces Rápidos y Alertas
Estado de Espera	Parpadea azul dos veces cada 5 segundos	Prendido
Batería Baja	Parpadea azul en continuación	Apagar
Cargador	Parpadea rojo dos veces cada 5 segundos	Batería Baja

4. Haciendo Par con un Teléfono

1. Prenda los Auriculares. Pulse y detenga el botón de multifunción por unos 5 segundos. El indicador de LED va a parpadear rojo y azul por alternativo la voz del auriculares responde con “Pairing” "Emparejamiento" que indica que está listo para hacer el par.

2. Función de bluetooth activo en su teléfono. Inicia el escaneo para ver los dispositivos que están disponible.

3. Seleccione la entra de “Monoprice_BT earphone”. Si esta seleccionado para un código, entre 0000 (cuatro ceros). El indicador LED va a parar de parpadear rojo y azul y la voz del auriculares respondería con “Connection successful”, “conexión completada”.

5. Haciendo Par con un Segundo Teléfono

Tecnología Multipunto deja que usted haga par con otro teléfono y tome llamadas de cualquier teléfono.

Para hacer par con el otro teléfono, siga los siguientes pasos en “Hacer par en un solo teléfono”. Después que haga el par, apaga el teléfono, y después préndelo para que los dos teléfonos hagan conexión.



6. Haciendo Par con NFC

1. Prenda los auriculares y espere por lo menos 5 segundos.
2. Prende las dos funciones de Bluetooth y NFC en su teléfono.
3. Detenga su teléfono adentro contra la extensión derecha como es demostrado en la imagen derecha. El indicador de LED parpadear rojo y azul por alternativo y la voz del auriculares va a contestar “Pairing” que está haciendo el par.
4. De una vez que se complete, la luz del LED para de parpadear y la voz del auricular contestara “Connection Successful” “La conexión está completa".



Detector de Sena para NFC

7. Llamada de Teléfono

Respondiendo la llamada
Pulse el botón de multifunción una vez.

Completando la llamada
Pulse el botón de multifunción una vez.

Rechazar la llamada
Pulse y detenga el botón de multifunción por lo menos 2 segundos.

Marcando la última llamada otra vez
Pulse el botón de multifunción dos veces en el modo de espera. El teléfono marcaría el último número marcado.

Mic Silencio Apaga / Prender
Pulse el botón de volumen “-“ por lo menos 2 segundos para apagar o prender la función de silencio.

Haga Cambios con los Auriculares y el Teléfono

Durante una llamada en progreso, pulse y detenga el botón de volumen + por 2 segundos para cambiar los teléfonos con el inalámbrico. Pulse y detenga el botón + por 2 segundos para hacer el cambio con el inalámbrico.

Voz de Marcas (Su teléfono necesita que soportar esta función)
Simultáneamente pulse el botón de volumen + y botón – de volumen cuando está en el modo de espera. Espere al símbolo de teléfono, y respóndele que llame a un teléfono que está en su lista de contactos.

Complete la llamada que tiene en presente y responda a una llamada nueva
Pulse y detenga el botón de volumen – por 2 segundos para poder brincar la pista y empezaría la pista siguiente.

Cambios dentro llamada y Reproducción
Cuando una llamada es recibida durante reproducción de música, la música pausara automáticamente y usted escuchara el tono de timbre. Después que la llamada complete, o usted la ha rececha do, la reproducción de música empieza automáticamente.

8. Controles de Reproducción

(El requisito es un jugador de media y con suporte de perfiles AVRCP)

Jugar Música / Pausar
Pulse el botón de multifunción para jugar / pausar música.

Pista Previa
Pulse y detenga el botón de volumen + por 2 segundos para brincar la pista al principio de la pista jugando. Si ya está en el principio de la pista, si pulsa el botón la pista brincaría a la pista previa.

Pista Siguiente
Pulse y detenga el botón de volumen – por 2 segundos para brincar al principio de la pista siguiente.

Cambiando de reproducción o haciendo llamadas
Cuando una llamada es recibida durante la reproducción de música, la música producida automática pausara y usted va a escuchar el timbre del teléfono. Después que la llamada complete, o si usted la rechaza, la reproducción de música resume a continuación.

9. Indicador de Batería iOS

Cuando el auricular esta contactado en el dispositivo iOS (ipod, iphone, ipad), el indicador de batería aparecería en la barra de estado, como es enseñado en la imagen derecha.



10. Cargando

Sus Nuevos Auriculares Tienen Suficiente Potencia para hacer mas que Unas Llamadas.
Cuando el nivel de la batería esta baja la voz del auricular contestara “Batería Baja”. Para cambiar el auricular, conecte un extremo del cable microUSB incluido en el auricular y conecte el otro extremo en una fuente de potencia USB como en la pared, computadora, o cargador de automóvil como es enseñado en la imagen derecha. Durante la carga, el indicador de LED aluzaría rojo. Cuando la carga es completada, el indicador de LED aluzaría azul. La carga puede durar como 2.5 horas para una carga completa.



11. Aclarando la lista de Dispositivos Haciendo Par

Para aclarar la lista de dispositivos en par, prenda el auricular. Use el cable incluido para empezar la carga del auricular. Cuando este en carga simultáneamente pulse y detenga el botón de volumen + y volumen – por 5 segundos. El indicador respondería parpadeando 5 veces, indicando que la lista ya está aclarado. Cuando el auricular esta prendido y no hay una lista de par, los auriculares automáticamente entraría a un modo de par.

12. Reinicio de Hardware

Prenda los auriculares. Pulse y detenga el botón de multifunción. Cuando está deteniendo el botón de multifunción, use el cable USB para empezar a cargar el auricular. El auricular automáticamente se apagaría para confirmar la operación de reinicio. Ponga el botón de prender en la posición de apagar, luego en la posición de prender, y prenda los auriculares.